



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Activar el Modo No Molestar \(DND\) en el Moto Watch 70](#)

Activar el Modo No Molestar (DND) en el Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Solución de problemas y configuración](#)

El modo **No Molestar (DND)** en tu Moto Watch 70 te permite disfrutar de momentos sin interrupciones, silenciando notificaciones y llamadas.

Para Activar el Modo DND:

1. Desde la carátula del reloj, desliza hacia abajo para acceder a Configuración Rápida.
2. Toca el ícono **DND**.
3. El ícono se volverá blanco, indicando que el modo DND está activado.

Para Desactivar el Modo DND:

- Toca nuevamente el ícono **DND** para desactivar el modo.

Con estos pasos, podrás gestionar las notificaciones y disfrutar de momentos de tranquilidad cuando lo necesites.