



[Base de conocimiento](#) > [Moto360](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Ajustar el tamaño de texto en tu Moto 360](#)

## Ajustar el tamaño de texto en tu Moto 360

Inas B. - 2025-10-13 - [Solución de problemas y configuración](#)

Tu Moto 360 te permite personalizar el tamaño de texto para leer notificaciones, mensajes y menús con comodidad.

### 1. Abrir Configuración rápida:

- Desde la pantalla principal, **desliza hacia abajo** desde la parte superior.

### 2. Ir a Configuración de pantalla:

- Toca **Configuración** en el menú de Configuración rápida.

### 3. Encontrar Tamaño de fuente:

- Dentro de Configuración, selecciona **Pantalla** y luego **Tamaño de fuente**.

### 4. Elegir tu tamaño preferido:

- Selecciona el tamaño de fuente que prefieras. Los cambios se aplicarán **de inmediato**.

### 5. Volver a la pantalla principal:

- Presiona el botón superior para regresar a la pantalla de inicio.

Disfruta de una **experiencia de lectura personalizada** en tu Moto 360, con una navegación más cómoda y mejor legibilidad.