



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 100](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Modo "Siempre Encendido" en Tu Reloj: Guía](#)

Modo "Siempre Encendido" en Tu Reloj: Guía

Inas B. - 2025-10-08 - [Solución de problemas y configuración](#)

El modo **Siempre Encendido** mantiene la esfera del reloj visible todo el tiempo, pero consume más batería. Así se activa o desactiva:

Activar "Siempre Encendido"

Método 1: Menú de Configuración

1. Presiona el botón superior para ir a la pantalla principal.
2. Toca **Configuración**.
3. Ve a **Pantalla → Pantalla Activada**.
4. Selecciona **Siempre Encendido**.

Método 2: Configuración Rápida

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. Toca el ícono inferior izquierdo (reloj con cuatro líneas).

Un fondo blanco indica que el modo **Siempre Encendido** está activo.

Desactivar "Siempre Encendido"

Método de Configuración Rápida:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
2. Toca nuevamente el ícono inferior izquierdo.

El fondo gris indica que el modo **Siempre Encendido** está desactivado.

Consejo: Usa este modo según sea necesario para equilibrar conveniencia y duración de la batería.