Cómo Ajustar la Intensidad de Vibración en el Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - Solución de problemas y configuración

Puedes personalizar fácilmente la intensidad de la vibración en tu **Moto Watch 40** siguiendo estos pasos:

Pasos para Ajustar la Vibración

1. **Accede al Menú**
   Desliza hacia la derecha en la pantalla del reloj para abrir el menú.

2. **Ve a Configuración**
   Desplázate por el menú y selecciona **Configuración**.

3. **Selecciona Vibraciones**
   Busca la opción **Vibraciones** y tócala.

4. **Elige la Intensidad**
   Verás tres niveles: **Baja**, **Media** y **Alta**.
   Selecciona tu preferencia para ajustar la fuerza de las vibraciones.

Esto permite que tu reloj proporcione alertas de vibración adaptadas a tu comodidad y rutina diaria.