



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Cómo Solucionar Problemas de Notificaciones en tu Moto Watch 70](#)

# Cómo Solucionar Problemas de Notificaciones en tu Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Solución de problemas y configuración](#)

Si no recibes notificaciones en tu Moto Watch 70, sigue estos pasos para solucionarlo:

## Paso 1: Verifica el Bluetooth

Asegúrate de que el **Bluetooth esté activado** tanto en tu teléfono como en tu Moto Watch 70. Comprueba que ambos estén **emparejados y conectados** en los ajustes de Bluetooth del teléfono.

## Paso 2: Revisa los Permisos de Notificación

1. Abre la **app Moto Watch Lite**.
2. Toca el **ícono de perfil** (arriba a la izquierda).
3. Selecciona tu **Moto Watch 70** en *Mis Dispositivos*.
4. Entra en **Permisos del Teléfono** y habilita las notificaciones de las aplicaciones deseadas.

## Paso 3: Comprueba los Ajustes del Teléfono

Desactiva el **modo No Molestar**.

En **Ajustes > Notificaciones**, asegúrate de que las notificaciones estén permitidas para las apps deseadas.

## Paso 4: Desactiva el Modo Ahorro de Batería

El modo ahorro puede limitar las notificaciones. Desactívalo para restablecer la recepción.

## Paso 5: Reinicia Ambos Dispositivos

Reinicia tu **teléfono** y tu **Moto Watch 70** para actualizar la conexión.

## Paso 6: Actualiza la App

Asegúrate de tener la versión más reciente de la **app Moto Watch Lite** desde la **Google Play Store** o la **App Store**.

## Paso 7: Vuelve a Emparejar tu Reloj

1. En los **ajustes de Bluetooth**, selecciona **Olvidar Dispositivo**.
2. Empareja de nuevo tu reloj desde la **app Moto Watch Lite**.

Si el problema continúa, contacta con el soporte técnico en .