



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Cómo Administrar las Notificaciones en tu Moto Watch 120](#)

Cómo Administrar las Notificaciones en tu Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Solución de problemas y configuración](#)

Mantente conectado y al tanto personalizando las notificaciones que recibes en tu **Moto Watch 120**. A continuación, te mostramos cómo configurarlas y gestionarlas correctamente.

Configuración de las Notificaciones

Activa el Bluetooth

Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en los ajustes de tu teléfono.

Abre la App Moto Watch Lite

Abre la aplicación **Moto Watch Lite** en tu teléfono.

Selecciona tu Moto Watch 120

En la pestaña “Cuenta”, selecciona tu **Moto Watch 120**.

Configuración de Notificaciones del Teléfono

Toca “Configuración de notificaciones del teléfono”. Si se te solicita, concede permiso seleccionando “Activar ahora”.

Permite las Notificaciones

Activa el interruptor de **Moto Watch Lite** y selecciona “Permitir” para autorizar el envío de notificaciones al reloj.

Elige tus Notificaciones

Activa los interruptores de las notificaciones que deseas recibir (llamadas, mensajes, alertas de aplicaciones, etc.).

Ver y Administrar las Notificaciones

Notificaciones Automáticas

Tu reloj vibrará y mostrará las notificaciones nuevas automáticamente.

Descartar Notificaciones

- Desliza la notificación
- Presiona un botón
- O espera a que desaparezca

Ver Notificaciones Guardadas

Desliza hacia arriba desde la pantalla principal para ver hasta 10 notificaciones guardadas.

Ver Detalles Completos

Toca una notificación para ver toda la información.

Borrar Notificaciones

Eliminación Automática

Las notificaciones antiguas se eliminan automáticamente cuando se alcanza el límite de 10.

Eliminación Manual

Desliza hacia arriba y toca el **ícono de eliminar** en la parte inferior para borrar las notificaciones.

Importante: Modo No Molestar (DND)

Cuando el modo **No Molestar** está activado, todas las notificaciones se silencian.
Para volver a recibirlas, desactiva el modo **DND** desde los ajustes rápidos.

Siguiendo estos pasos, podrás gestionar fácilmente tus notificaciones y mantenerte informado sin interrupciones innecesarias.