



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Moto Watch 40 - Modo No Molestar \(DND\)](#)

Moto Watch 40 - Modo No Molestar (DND)

Inas B. - 2025-10-10 - [Solución de problemas y configuración](#)

Mantén tu enfoque con el **modo No Molestar (DND)** en tu Moto Watch 40. Esta función práctica te permite silenciar notificaciones y alertas cuando necesitas un momento sin interrupciones, ¡sin perder de vista tus alarmas o el seguimiento de actividades!

Activar el Modo DND

1. Desliza hacia abajo desde la carátula del reloj para abrir **Configuración rápida**.
2. Toca el ícono **DND (media luna)**.
3. Cuando el ícono se vuelva blanco, el modo DND está activo: ¡listo para concentrarte sin interrupciones!

Desactivar el Modo DND

1. Desliza hacia abajo desde la carátula del reloj nuevamente para abrir **Configuración rápida**.
2. Toca el ícono **DND** otra vez.
3. El ícono volverá a su estado normal, y empezarás a recibir notificaciones nuevamente.

Consejo: Incluso con DND activado, el reloj sigue registrando tus actividades y las alarmas funcionan con normalidad, así que puedes disfrutar de tranquilidad mientras cumples tu agenda.