



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Moto Watch 40 No Vibra](#)

Moto Watch 40 No Vibra

Inas B. - 2025-10-10 - [Solución de problemas y configuración](#)

Si tu **Moto Watch 40** no vibra, sigue estos pasos:

1. Verifica el Modo No Molestar (DND)

- **Asegúrate de que DND esté apagado:** Cuando DND está activado, el reloj no vibrará para notificaciones o alertas.
- Desliza hacia abajo desde la pantalla del reloj para abrir **Configuración rápida** y verifica el icono DND.
- Toca el icono para **desactivar DND** si está activo.

Verifica el horario de DND: Asegúrate de que el horario de DND en tu teléfono no esté activo en este momento.

2. Ajusta la Vibración

- Ve a **Configuración > Vibración** en el reloj.
- Ajusta la intensidad a **Alta**.
- Confirma el cambio cuando se te solicite.

El reloj debería vibrar correctamente para notificaciones y alertas.