



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Características del producto](#) > [Control de Música con el Moto Watch 40](#)

Control de Música con el Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Características del producto](#)

El Moto Watch 40 hace que controlar tu música y medios sea muy sencillo. Ya sea que estés haciendo ejercicio, viajando o simplemente relajándote, tu reloj puede actuar como un práctico control remoto para los medios que se reproducen en tu teléfono conectado.

Cómo Controlar la Música

Una vez que comiences a reproducir música en tu teléfono, aparecerá un widget de música en tu reloj. Esto te permite manejar tu música rápidamente con controles simples:

- **Reproducir/Pausar:** Toca para iniciar o detener la música al instante.
- **Pista Anterior:** Regresa a la canción que estabas escuchando.
- **Siguiente Pista:** Avanza a la siguiente canción.

Si el Widget de Música No Aparece

- **Verifica el Bluetooth:** Asegúrate de que el Bluetooth esté activado tanto en tu reloj como en tu teléfono.
- **Confirma Medios Activos:** Asegúrate de que la música esté reproduciéndose en el teléfono y que la notificación de medios esté visible.

Con todo configurado, tu Moto Watch 40 se convierte en un práctico controlador de música portátil, permitiéndote disfrutar de tu música sin tener que usar tu teléfono.