



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Características del producto](#) > [Navegación con tu Moto Watch 70](#)

Navegación con tu Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Características del producto](#)

El Moto Watch 70 cuenta con una pantalla táctil LCD sensible y un botón lateral para una navegación fácil. Así es como puedes usar ambos:

Navegación táctil:

- **Desliza hacia abajo** desde la esfera → Ver batería y ajustes rápidos.
- **Desliza hacia arriba** desde la esfera → Ver notificaciones.
- **Desliza a izquierda/derecha** → Explora widgets: pasos, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, sueño, clima, ejercicios de respiración, control de música y menú principal.

Navegación con botón:

- **Mantén presionado (3+ segundos)** con la pantalla apagada → Encender la reloj.
- **Mantén presionado (3+ segundos)** con la pantalla encendida → Acceder al menú de apagado.
- **Presión corta** con pantalla apagada → Encender la pantalla.
- **Durante una actividad**, presión corta → Pausar la actividad y mostrar la pantalla de pausa.

Este sistema intuitivo te permite acceder rápidamente a todas las funciones del Moto Watch 70.