



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Funciones de Cronómetro y Temporizador en el Moto Watch 40](#)

Funciones de Cronómetro y Temporizador en el Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Solución de problemas y configuración](#)

El **Moto Watch 40** incluye dos herramientas prácticas para gestionar tu tiempo: **Cronómetro** y **Temporizador**. Ya sea que estés haciendo ejercicio, cocinando o controlando tareas, estas funciones son fáciles de usar.

Cronómetro

Cómo usarlo:

1. **Abrir el Menú:** Desde el menú principal, toca “**Function.**”
2. **Seleccionar Cronómetro:** Toca “**Cronómetro**” en el submenú.
3. **Iniciar o Continuar:** Toca el botón **Play** para iniciar o reanudar el cronómetro.
4. **Pausar:** Toca **Pause** para detener temporalmente.
5. **Reiniciar:** Mientras está en pausa, toca **Reset** para volver a cero.

Temporizador

Cómo usarlo:

1. **Abrir el Menú:** Desde el menú principal, toca “**Function.**”
2. **Seleccionar Temporizador:** Toca “**Timer**” en el submenú.
3. **Elegir un Tiempo Predefinido:** Selecciona 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 o 60 minutos.
4. **Configurar un Temporizador Personalizado:** Toca el ícono + para ingresar un tiempo personalizado y presiona **Play** para iniciar la cuenta regresiva.

Estas funciones te permiten gestionar tu tiempo de manera sencilla directamente desde tu Moto Watch 40.