



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Solución de Problemas: Función Tilt-to-Wake en Moto Watch 40](#)

Solución de Problemas: Función Tilt-to-Wake en Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Solución de problemas y configuración](#)

Si tu **Moto Watch 40** no se activa al levantar la muñeca, sigue estos pasos:

1. Asegúrate de que No Esté Activado el Modo No Molestar (DND)

- Tilt-to-wake **no funciona mientras DND esté activo**.
- Para verificar:
 1. Desliza hacia abajo desde la pantalla del reloj para abrir **Configuración rápida**.
 2. Busca el **icono DND (media luna)**.
 3. Si el icono tiene fondo oscuro, DND está activado.
- Toca el icono para desactivar DND. La función tilt-to-wake debería volver a funcionar.

2. Limpia el Sensor

- La función depende de los sensores en la parte trasera.
- Usa un **pañó suave** para limpiar polvo, suciedad o aceite acumulado.

3. Prueba Tilt-to-Wake

- Tras desactivar DND y limpiar los sensores, **levanta la muñeca**.
- La pantalla debería activarse automáticamente al inclinar o levantar la muñeca.