



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Características del producto](#) > [Usar el Modo No Molestar \(DND\) en el Moto Watch 120](#)

Usar el Modo No Molestar (DND) en el Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Características del producto](#)

El modo **No Molestar (DND)** permite silenciar notificaciones, llamadas y reducir distracciones. Mientras DND esté activo, no recibirás alertas hasta desactivarlo. A continuación, te mostramos cómo activarlo y personalizarlo.

Activar el Modo No Molestar

Acceder a Configuración Rápida

Desliza hacia abajo desde la pantalla del reloj para abrir el menú de Configuración Rápida.

Activar DND

Toca el icono de DND. Se volverá azul claro, indicando que el modo DND está activo.

Nota: Mientras DND esté activado, todas las notificaciones y llamadas estarán silenciadas.

Personalizar el Modo No Molestar

Acceder a Configuración Rápida

Desliza hacia abajo nuevamente para abrir Configuración Rápida.

Abrir Configuración

Toca el icono **Configuración** (símbolo de engranaje).

Navegar a No Molestar

Selecciona "**No Molestar**" en el menú.

Opciones de Personalización

- **Todo el Día:** Activa o desactiva DND manualmente.
- **Horario:** Define horas de inicio y fin para activar DND automáticamente.
- **AOD (Always On Display):** Decide si la pantalla permanece activa durante DND.

Con estas configuraciones, tu Moto Watch 120 mostrará notificaciones solo cuando tú lo desees, adaptándose a tu rutina diaria.