



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Activer le Mode Ne Pas Déranger \(DND\) sur le Moto Watch 70](#)

Activer le Mode Ne Pas Déranger (DND) sur le Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Le mode **Ne Pas Déranger (DND)** de votre Moto Watch 70 vous permet de profiter de moments tranquilles en coupant les notifications et les appels.

Pour Activer le Mode DND :

1. Depuis le cadran, faites glisser vers le bas pour accéder aux Paramètres Rapides.
2. Appuyez sur l'icône **DND**.
3. L'icône deviendra blanche, indiquant que le mode DND est activé.

Pour Désactiver le Mode DND :

- Appuyez à nouveau sur l'icône **DND** pour désactiver le mode.

Ainsi, vous pouvez gérer vos notifications et profiter de moments de tranquillité quand vous en avez besoin.