



[Base de connaissances](#) > [Moto360](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Ajuster la taille du texte sur votre Moto 360](#)

Ajuster la taille du texte sur votre Moto 360

Inas B. - 2025-10-13 - [Dépannage et configuration](#)

Votre Moto 360 vous permet de personnaliser la taille du texte pour faciliter la lecture des notifications, messages et menus.

1. Ouvrir les Paramètres rapides :

- Depuis le cadran, **faites glisser vers le bas** depuis le haut de l'écran.

2. Accéder aux Paramètres d'affichage :

- Appuyez sur **Paramètres** dans le menu des Paramètres rapides.

3. Trouver Taille du texte :

- Dans Paramètres, appuyez sur **Affichage**, puis sur **Taille du texte**.

4. Choisir la taille souhaitée :

- Sélectionnez la taille qui vous convient. Les modifications seront **appliquées immédiatement**.

5. Retour à l'écran d'accueil :

- Appuyez sur le bouton supérieur pour revenir à l'écran principal.

Profitez d'une **expérience de lecture personnalisée** sur votre Moto 360 pour une navigation et une lecture plus confortables.