



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 100](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Mode "Toujours Allumé" sur Votre Montre : Guide](#)

Mode "Toujours Allumé" sur Votre Montre : Guide

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Le mode **Toujours Allumé** garde l'écran de la montre visible en permanence mais consomme plus de batterie. Voici comment l'activer ou le désactiver :

Activer "Toujours Allumé"

Méthode 1 : Menu Paramètres

1. Appuyez sur le bouton supérieur pour accéder à l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Allez dans **Écran** → **Écran Allumé**.
4. Choisissez **Toujours Allumé**.

Méthode 2 : Paramètres Rapides

1. Faites glisser l'écran vers le bas depuis le haut.
2. Appuyez sur l'icône en bas à gauche (montre avec quatre lignes).

Un fond blanc signifie que le mode **Toujours Allumé** est activé.

Désactiver "Toujours Allumé"

Méthode Paramètres Rapides :

1. Faites glisser l'écran vers le bas depuis le haut.
2. Appuyez de nouveau sur l'icône en bas à gauche.

Un fond gris indique que le mode **Toujours Allumé** est désactivé.

Astuce : Activez ce mode uniquement selon vos besoins pour économiser la batterie tout en conservant la praticité.