



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Personnaliser le Cadran de Votre Moto Watch 70](#)

Personnaliser le Cadran de Votre Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Votre Moto Watch 70 vous permet de personnaliser le cadran avec différents styles. Voici comment procéder :

Méthode 1 : Depuis le Cadran

1. Appuyez longuement sur l'écran tactile lorsque vous êtes sur le cadran.
2. Après la vibration, la montre affichera une vue d'ensemble des cadrans disponibles.
3. Balayez vers la gauche ou la droite pour parcourir les 6 styles intégrés.
4. Appuyez sur le cadran pour appliquer le style choisi.

Méthode 2 : Utiliser les Paramètres

1. Balayez vers le bas depuis le cadran pour accéder aux Paramètres Rapides.
2. Appuyez sur l'icône **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Watchface** dans le menu.
4. Balayez pour voir les styles disponibles et appuyez pour en choisir un.

Méthode 3 : Depuis l'App

1. Ouvrez l'app **Moto Watch Lite** sur votre téléphone.
2. Appuyez sur votre montre sous **Ma Montre**.
3. Sélectionnez **Paramètres du Cadran**.
4. Choisissez parmi plus de 50 cadrans supplémentaires disponibles dans l'app ou créez votre propre cadran personnalisé.

Ces options vous permettent de choisir le look parfait pour votre Moto Watch 70, que vous préfériez les styles préinstallés ou explorer une sélection plus large via l'app.