



[Base de connaissances](#) > [Moto360](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Activer l’Affichage Permanent sur votre Moto 360 \(3e Génération\)](#)

Activer l’Affichage Permanent sur votre Moto 360 (3e Génération)

Inas B. - 2025-10-13 - [Dépannage et configuration](#)

La Moto 360 (3e Génération) propose une fonction **d’affichage permanent**, permettant de garder l’écran toujours visible tout en optimisant l’autonomie de la batterie. Voici comment activer ou désactiver cette fonctionnalité.

Guide étape par étape :

1. Accéder aux Paramètres Rapides :

- Faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran pour ouvrir le menu des Paramètres Rapides.

2. Ouvrir les Paramètres d’Affichage :

- Appuyez sur **Paramètres** dans le panneau des Paramètres Rapides.

3. Sélectionner les Options d’Affichage :

- Dans Paramètres, allez à **Affichage** pour accéder aux préférences de l’écran.

4. Activer/Désactiver l’Affichage Permanent :

- Faites défiler vers le bas des Paramètres d’Affichage.
- Appuyez sur **Toujours activé** pour activer ou désactiver la fonction selon vos besoins.

Grâce à ces réglages, votre Moto 360 peut garder l’écran allumé en permanence ou économiser de la batterie lorsqu’il n’est pas utilisé, vous offrant ainsi un contrôle total sur votre expérience.