Activer l’Affichage Permanent sur votre Moto 360 (3e Génération)

Inas B. - 2025-10-13 - Dépannage et configuration

La Moto 360 (3e Génération) propose une fonction **d’affichage permanent**, permettant de garder l’écran toujours visible tout en optimisant l’autonomie de la batterie. Voici comment activer ou désactiver cette fonctionnalité.

Guide étape par étape :

1. **Accéder aux Paramètres Rapides :**
    - Faites glisser votre doigt depuis le haut de l’écran pour ouvrir le menu des Paramètres Rapides.
2. **Ouvrir les Paramètres d’Affichage :**
    - Appuyez sur **Paramètres** dans le panneau des Paramètres Rapides.
3. **Sélectionner les Options d’Affichage :**
    - Dans Paramètres, allez à **Affichage** pour accéder aux préférences de l’écran.
4. **Activer/Désactiver l’Affichage Permanent :**
    - Faites défiler vers le bas des Paramètres d’Affichage.
    - Appuyez sur **Toujours activé** pour activer ou désactiver la fonction selon vos besoins.

Grâce à ces réglages, votre Moto 360 peut garder l’écran allumé en permanence ou économiser de la batterie lorsqu’il n’est pas utilisé, vous offrant ainsi un contrôle total sur votre expérience.