Comment Changer le Cadran de Votre Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - Dépannage et configuration

Personnalisez votre **Moto Watch 120** en changeant le cadran selon votre style. Vous pouvez le faire directement depuis la montre ou via votre téléphone avec l'application **Moto Watch Lite**.

Méthode 1 : Changer le Cadran Directement sur la Montre

Touchez et Maintenez
Appuyez longuement sur le cadran actuel de la montre.

Faites Glisser
Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les différents styles de cadrans disponibles.

Sélectionnez
Touchez le cadran que vous souhaitez appliquer.

Méthode 2 : Changer le Cadran via les Paramètres

Accédez aux Paramètres Rapides
Faites glisser vers le bas depuis l'écran principal pour ouvrir les paramètres rapides.

Ouvrez les Paramètres
Touchez l'icône **Paramètres** (symbole d'engrenage).

Accédez à Affichage
Sélectionnez **Affichage** dans le menu.

Choisissez le Cadran
Appuyez sur **Cadran de montre** dans la liste des options.

Parcourez et Appliquez
Faites glisser pour parcourir les cadrans et touchez celui que vous souhaitez utiliser.

Accéder à Plus de Cadrans via l'Application Moto Watch Lite

Pour découvrir d'autres cadrans que ceux disponibles sur la montre :

1. Ouvrez l'application **Moto Watch Lite** sur votre téléphone.
2. Sélectionnez votre **Moto Watch 120** dans la section "Ma montre".
3. Faites défiler jusqu'à **Paramètres du cadran**.
4. Parcourez et choisissez parmi tous les cadrans disponibles.

Dépannage

Si les cadrans ne se chargent pas ou ne s'affichent pas correctement :

- Vérifiez que l'application **Moto Watch Lite** est à jour.

- Assurez-vous que le **micrologiciel de votre montre** est également mis à jour.