



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 120](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Comment Changer le Cadran de Votre Moto Watch 120](#)

Comment Changer le Cadran de Votre Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Personnalisez votre **Moto Watch 120** en changeant le cadran selon votre style. Vous pouvez le faire directement depuis la montre ou via votre téléphone avec l'application **Moto Watch Lite**.

Méthode 1 : Changer le Cadran Directement sur la Montre

Touchez et Maintenez

Appuyez longuement sur le cadran actuel de la montre.

Faites Glisser

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les différents styles de cadrants disponibles.

Sélectionnez

Touchez le cadran que vous souhaitez appliquer.

Méthode 2 : Changer le Cadran via les Paramètres

Accédez aux Paramètres Rapides

Faites glisser vers le bas depuis l'écran principal pour ouvrir les paramètres rapides.

Ouvrez les Paramètres

Touchez l'icône **Paramètres** (symbole d'engrenage).

Accédez à Affichage

Sélectionnez **Affichage** dans le menu.

Choisissez le Cadran

Appuyez sur **Cadran de montre** dans la liste des options.

Parcourez et Appliquez

Faites glisser pour parcourir les cadrants et touchez celui que vous souhaitez utiliser.

Accéder à Plus de Cadrans via l'Application Moto Watch Lite

Pour découvrir d'autres cadrants que ceux disponibles sur la montre :

1. Ouvrez l'application **Moto Watch Lite** sur votre téléphone.
2. Sélectionnez votre **Moto Watch 120** dans la section "Ma montre".
3. Faites défiler jusqu'à **Paramètres du cadran**.
4. Parcourez et choisissez parmi tous les cadrants disponibles.

Dépannage

Si les cadrants ne se chargent pas ou ne s'affichent pas correctement :

- Vérifiez que l'application **Moto Watch Lite** est à jour.

- Assurez-vous que le **micrologiciel de votre montre** est également mis à jour.