



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Comment Résoudre les Problèmes de Notifications sur Votre Moto Watch 70](#)

Comment Résoudre les Problèmes de Notifications sur Votre Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Si votre Moto Watch 70 ne reçoit pas les notifications, suivez ces étapes pour corriger le problème :

Étape 1 : Vérifiez le Bluetooth

Assurez-vous que le **Bluetooth est activé** sur votre téléphone et sur votre Moto Watch 70. Vérifiez que les appareils sont **jumelés et connectés** dans les paramètres Bluetooth du téléphone.

Étape 2 : Vérifiez les Autorisations

1. Ouvrez l'application **Moto Watch Lite**.
2. Touchez votre **icône de profil** (en haut à gauche).
3. Sélectionnez votre **Moto Watch 70** sous *Mes Appareils*.
4. Ouvrez **Autorisations du Téléphone** et activez les notifications pour les applications souhaitées.

Étape 3 : Paramètres du Téléphone

Désactivez le **mode Ne Pas Dérangez**.

Dans **Paramètres > Notifications**, vérifiez que les notifications des applications sont activées.

Étape 4 : Désactivez le Mode Économie d'Énergie

Le mode économie peut bloquer les notifications. Désactivez-le pour restaurer la synchronisation.

Étape 5 : Redémarrez les Deux Appareils

Redémarrez votre **téléphone** et votre **Moto Watch 70** pour rétablir la connexion.

Étape 6 : Mettez à Jour l'Application

Vérifiez que vous utilisez la **dernière version** de **Moto Watch Lite** depuis la **Google Play Store** ou l'**App Store**.

Étape 7 : Réapparez la Montre

1. Dans les **paramètres Bluetooth**, sélectionnez **Oublier l'Appareil**.
2. Ouvrez **Moto Watch Lite** et associez votre montre à nouveau.

Si le problème persiste, contactez notre équipe d'assistance à .