



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 120](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Gérer les Notifications sur Votre Moto Watch 120](#)

Gérer les Notifications sur Votre Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Restez connecté et informé en personnalisant les notifications que vous recevez sur votre **Moto Watch 120**. Voici comment les configurer et les gérer facilement.

Configuration des Notifications

Activez le Bluetooth

Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans les paramètres de votre téléphone.

Ouvrez l'Application Moto Watch Lite

Lancez l'application **Moto Watch Lite** sur votre téléphone.

Sélectionnez Votre Moto Watch 120

Dans l'onglet « **Compte** », choisissez votre **Moto Watch 120**.

Paramètres de Notification du Téléphone

Touchez « **Paramètres des notifications du téléphone** ». Si nécessaire, accordez l'accès aux notifications en sélectionnant « **Activer maintenant** ».

Autorisez les Notifications

Activez l'interrupteur **Moto Watch Lite** et sélectionnez « **Autoriser** » pour permettre l'envoi de notifications à votre montre.

Choisissez Vos Notifications

Dans l'application, activez les types de notifications que vous souhaitez recevoir (appels, messages, alertes d'applications, etc.).

Voir et Gérer les Notifications

Notifications Automatiques

Votre montre vibre et affiche automatiquement les nouvelles notifications dès leur arrivée.

Ignorer une Notification

- Faites glisser la notification
- Appuyez sur un bouton
- Ou attendez qu'elle disparaisse

Voir les Notifications Enregistrées

Faites glisser vers le haut depuis l'écran principal pour afficher jusqu'à 10 notifications enregistrées.

Afficher les Détails

Touchez une notification pour voir les informations complètes.

Effacer les Notifications

Suppression Automatique

Les anciennes notifications sont supprimées automatiquement lorsque la limite de 10 est atteinte.

Suppression Manuelle

Faites glisser vers le haut pour afficher la liste, puis touchez l'**icône de suppression** en bas pour les effacer.

Important : Mode Ne Pas Dérange (NPD)

Lorsque le mode **NPD** est activé, toutes les notifications sont silencieuses.

Pour les recevoir à nouveau, désactivez simplement ce mode dans les paramètres rapides.

En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler facilement vos notifications pour rester informé sans être distrait.