Maîtriser les notifications sur votre Moto 360

Inas B. - 2025-10-13 - Dépannage et configuration

Le Moto 360 vous offre un contrôle total sur les notifications, vous permettant de recevoir, désactiver ou personnaliser les alertes selon vos besoins. Que vous souhaitiez recevoir uniquement certaines notifications, un silence complet ou des vibrations discrètes, ce guide vous aidera à gérer vos notifications efficacement.

Activer les notifications du téléphone sur la montre :

1. Ouvrez l'application **Wear OS** sur votre smartphone associé.
2. Appuyez sur **Activer** à côté du type de notification souhaité.

Cela vous permet de choisir quelles notifications apparaissent sur votre Moto 360 et de contrôler ce qui arrive à votre poignet.

Mode Théâtre – Écran éteint et interruptions limitées :
Pour que l'écran reste sombre tout en recevant des vibrations discrètes :

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran de votre montre.
2. Glissez vers la gauche pour activer le **Mode Théâtre**.

Les notifications déclenchent toujours des vibrations, mais l'écran reste discret, vous permettant de rester concentré.

Mode Ne Pas Déranger (DND) – Silence total :
Pour un silence complet et aucune perturbation visuelle :

1. Glissez vers le bas depuis le haut de l'écran.
2. Appuyez sur l'**icône Ne Pas Déranger** (signe moins).

Le mode DND désactive sons, vibrations et éclairage de l'écran pour toutes les notifications. L'icône confirme que la montre est en mode silencieux.

Désactiver certaines notifications :

1. **Accéder aux notifications :** Appuyez longuement sur la notification que vous souhaitez gérer.
2. **Paramètres de notification :** Explorez les options disponibles pour l'application concernée.
3. **Désactiver :** Coupez l'interrupteur de notification pour ne plus recevoir d'alertes de cette application.

Ces réglages vous permettent de personnaliser complètement votre Moto 360 Gen 3, pour une expérience sans distractions tout en gardant les alertes importantes à portée de main.