



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Moto Watch 40 - Mode Ne Pas Déranger \(DND\)](#)

Moto Watch 40 - Mode Ne Pas Déranger (DND)

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Restez concentré grâce au **mode Ne Pas Déranger (DND)** sur votre Moto Watch 40. Cette fonctionnalité pratique vous permet de couper les notifications et alertes lorsque vous avez besoin d'un moment de tranquillité, sans manquer vos alarmes ou le suivi de vos activités !

Activer le Mode DND

1. Faites glisser vers le bas depuis le cadran pour ouvrir les **Paramètres rapides**.
2. Appuyez sur l'icône **DND (croissant de lune)**.
3. Lorsque l'icône devient blanche, le mode DND est activé : profitez de votre moment sans interruptions !

Désactiver le Mode DND

1. Faites glisser vers le bas depuis le cadran à nouveau pour ouvrir les **Paramètres rapides**.
2. Appuyez de nouveau sur l'icône **DND**.
3. L'icône revient à son état normal et vous recevrez à nouveau vos notifications.

Astuce : Même en mode DND, votre montre continue de suivre vos activités et vos alarmes fonctionnent normalement, pour profiter d'une tranquillité d'esprit tout en restant à jour.