



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Moto Watch 40 Ne Vibre Pas](#)

Moto Watch 40 Ne Vibre Pas

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Si votre **Moto Watch 40** ne vibre pas, suivez ces étapes :

1. Vérifiez le Mode Ne Pas Déranger (DND)

- **Assurez-vous que DND est désactivé** : Lorsque DND est actif, la montre ne vibre pas pour les notifications.
- Faites glisser vers le bas depuis le cadran pour ouvrir les **Paramètres rapides** et vérifiez l'icône DND.
- Appuyez sur l'icône pour **désactiver DND** si elle est active.

Vérifiez l'horaire de DND : Assurez-vous que le planning DND de votre téléphone n'est pas actif actuellement.

2. Ajustez les Paramètres de Vibration

- Allez dans **Paramètres > Vibration** sur la montre.
- Réglez l'intensité sur **Élevée**.
- Confirmez le réglage lorsque vous y êtes invité.

La montre devrait maintenant vibrer correctement pour les notifications et alertes.