



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Fonctionnalités du produit](#) > [Contrôle de la Musique avec le Moto Watch 40](#)

## Contrôle de la Musique avec le Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Fonctionnalités du produit](#)

La Moto Watch 40 rend le contrôle de votre musique et de vos médias très simple. Que vous fassiez de l'exercice, que vous soyez en déplacement ou simplement en train de vous détendre, votre montre peut servir de télécommande pratique pour les médias jouant sur votre téléphone connecté.

### Comment Contrôler la Musique

Une fois que vous commencez à écouter de la musique sur votre téléphone, un widget musical apparaîtra sur votre montre. Cela vous permet de gérer votre musique rapidement avec des commandes simples :

- **Lecture/Pause** : Appuyez pour démarrer ou arrêter la musique instantanément.
- **Piste Précédente** : Revenez à la chanson précédente.
- **Piste Suivante** : Passez à la chanson suivante.

### Si le Widget de Musique n'Apparaît Pas

- **Vérifiez le Bluetooth** : Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur la montre et le téléphone.
- **Vérifiez les Médias Actifs** : Assurez-vous que la musique joue activement sur le téléphone et qu'une notification média est visible.

Une fois configuré, le Moto Watch 40 devient un contrôleur de musique pratique en déplacement, vous permettant de profiter de votre musique sans toucher à votre téléphone.