



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Fonctionnalités du produit](#) > [Navigation sur le Moto Watch 70](#)

Navigation sur le Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Fonctionnalités du produit](#)

Le Moto Watch 70 dispose d'un écran tactile LCD réactif et d'un bouton latéral pour une navigation facile. Voici comment les utiliser :

Navigation par écran tactile :

- **Glisser vers le bas** depuis le cadran → Vérifier la batterie et accéder aux réglages rapides.
- **Glisser vers le haut** depuis le cadran → Afficher les notifications.
- **Glisser à gauche/droite** → Parcourir les widgets : pas, distance, calories brûlées, fréquence cardiaque, sommeil, météo, exercices de respiration, contrôle de musique et menu principal.

Navigation avec le bouton :

- **Appui long (3+ secondes)** quand la montre est éteinte → Allumer la montre.
- **Appui long (3+ secondes)** quand la montre est allumée → Accéder au menu d'extinction.
- **Appui court** lorsque l'écran est éteint → Réveiller l'écran.
- **Pendant une activité**, un appui court → Mettre l'activité en pause et afficher l'écran de pause.

Cette navigation intuitive permet d'accéder rapidement à toutes les fonctionnalités de votre Moto Watch 70.