Dépannage du Comptage de Pas sur Votre Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - Dépannage et configuration

Si vous constatez des inexactitudes dans le comptage des pas sur votre Moto Watch 70, pas d'inquiétude — c'est fréquent. Suivez ces étapes pour améliorer la précision :

1. Comprendre les Limites du Podomètre

La Moto Watch 70 utilise un **podomètre** basé sur le **mouvement du bras**, et non le GPS. Si vous poussez une poussette ou gardez vos mains dans vos poches, le comptage peut être moins précis.

2. Vérifiez la Position de la Montre

Portez la montre **bien ajustée** au poignet, avec les capteurs en contact avec la peau.

3. Fixez des Objectifs Réalistes

Dans l'application **Moto Watch Lite**, ajustez votre **objectif quotidien de pas** selon votre niveau d'activité.

4. Évitez les Mouvements Non Relatifs à la Marche

Les gestes répétitifs comme **cuisiner ou conduire** peuvent être enregistrés comme des pas.

5. Mettez à Jour le Logiciel

- Sur la montre : **Paramètres > À propos > Version**
- Sur le téléphone : mettez à jour **Moto Watch Lite** depuis la **Play Store** ou l'**App Store**

6. Réinitialisez la Montre

Si le problème persiste, réinitialisez la montre :
Paramètres > Système > Réinitialiser

7. Portez-la sur le Poignet Dominant

Cela améliore la détection naturelle du mouvement.

8. Synchronisez Vos Données

Après votre marche, ouvrez **Moto Watch Lite** pour vérifier que les données sont **synchronisées correctement**.

9. Facteurs d'Inexactitude

Les terrains irréguliers, les mouvements lents ou limités peuvent fausser le résultat.

10. Contactez le Support

Besoin d'aide ? Écrivez à .