



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Dépannage : Fonction Tilt-to-Wake sur Moto Watch 40](#)

Dépannage : Fonction Tilt-to-Wake sur Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Si votre **Moto Watch 40** ne s'allume pas lorsque vous levez le poignet, suivez ces étapes :

1. Assurez-vous que le Mode Ne Pas Dé ranger (DND) est Désactivé

- Tilt-to-wake **ne fonctionne pas si DND est activé**.
- Pour vérifier :
 1. Faites glisser vers le bas depuis le cadran pour ouvrir les **Paramètres rapides**.
 2. Recherchez l'**icône DND (croissant de lune)**.
 3. Si l'icône a un fond sombre, DND est actif.
- Appuyez sur l'icône pour désactiver DND. Tilt-to-wake devrait fonctionner correctement.

2. Nettoyez le Capteur

- La fonction dépend des capteurs à l'arrière. La poussière ou l'huile peut nuire à leur fonctionnement.
- Utilisez un **chiffon doux** pour nettoyer les capteurs.

3. Testez Tilt-to-Wake

- Après avoir désactivé DND et nettoyé les capteurs, **levez votre poignet**.
- L'écran devrait s'allumer automatiquement lorsque vous inclinez ou soulevez le poignet.