



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 120](#) > [Fonctionnalités du produit](#) > [Utiliser le Mode Ne Pas Déranger \(DND\) sur le Moto Watch 120](#)

Utiliser le Mode Ne Pas Déranger (DND) sur le Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Fonctionnalités du produit](#)

Le mode **Ne Pas Déranger (DND)** permet de couper les notifications et appels pour réduire les distractions. Tant que le DND est activé, vous ne recevrez aucune alerte. Voici comment l'activer et le personnaliser.

Activer le Mode Ne Pas Déranger

Accéder aux Paramètres Rapides

Glissez vers le bas depuis le cadran pour ouvrir le menu Paramètres Rapides.

Activer DND

Appuyez sur l'icône DND. Elle devient bleu clair, indiquant que le mode DND est actif.

Remarque : Pendant DND, toutes les notifications et appels sont silencieux.

Personnaliser le Mode Ne Pas Déranger

Accéder aux Paramètres Rapides

Glissez vers le bas à nouveau pour ouvrir Paramètres Rapides.

Ouvrir Paramètres

Appuyez sur l'icône **Paramètres** (engrenage).

Accéder à Ne Pas Déranger

Sélectionnez "**Ne Pas Déranger**" dans le menu.

Options de Personnalisation

- **Toute la Journée** : Activer ou désactiver DND manuellement.
- **Planification** : Définir des heures de début et de fin pour une activation automatique.
- **AOD (Always On Display)** : Choisir si l'écran reste actif pendant le DND.

Avec ces réglages, votre Moto Watch 120 affichera les notifications uniquement quand vous le souhaitez, s'intégrant parfaitement à votre routine quotidienne.