



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 40](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Que Faire Si Votre Moto Watch 40 Ne S'allume Pas](#)

Que Faire Si Votre Moto Watch 40 Ne S'allume Pas

Inas B. - 2025-10-10 - [Dépannage et configuration](#)

Si votre **Moto Watch 40** ne s'allume pas, suivez ces étapes :

1. Vérifiez le Niveau de Batterie

Une batterie déchargée est la cause la plus fréquente.

- Branchez la montre sur le chargeur fourni et laissez-la charger au moins **30 minutes**.
- Si possible, utilisez un **chargeur rapide**.

2. Retirez l'Autocollant de Protection

Certains modèles ont un **autocollant à l'arrière**. Retirez-le, car il peut bloquer les broches de charge.

3. Vérifiez la Méthode de Charge

Utilisez le **câble fourni** avec la montre.

- Les câbles ou chargeurs non compatibles peuvent empêcher la charge.
- Essayez un autre **port USB, adaptateur**, ou un ordinateur.

4. Vérifiez les Indicateurs de Charge

Après avoir branché la montre :

- Recherchez **vibration** ou **icône de charge**.
- Si rien ne s'affiche, le câble ou le port peut être défectueux.

5. Effectuez une Réinitialisation

Si la montre charge mais ne s'allume pas :

- Maintenez le **bouton latéral enfoncé 30 secondes**.
- Sinon, allez dans **Paramètres > Système > Réinitialiser**.

6. Inspectez les Dommages Physiques

Vérifiez les **broches de charge** pour la saleté ou les débris.

- Nettoyez avec un chiffon sec.
- Les dommages physiques peuvent empêcher la charge.

7. Laissez-la Charger Plus Longtemps

Si la batterie est complètement déchargée :

- Laissez-la branchée **une heure ou plus**.