



[Base de connaissances](#) > [Moto Watch 70](#) > [Dépannage et configuration](#) > [Que Faire Si Votre Moto Watch 70 Ne S'Allume Pas](#)

Que Faire Si Votre Moto Watch 70 Ne S'Allume Pas

Inas B. - 2025-10-08 - [Dépannage et configuration](#)

Si votre Moto Watch 70 ne s'allume pas, pas d'inquiétude — voici plusieurs étapes pour résoudre le problème.

1. Vérifiez le Niveau de Batterie

La cause la plus fréquente est une **batterie totalement déchargée**.

- Branchez votre montre avec le **chargeur fourni** et laissez-la charger pendant **au moins 30 minutes**.
- Utilisez un chargeur rapide si possible.

2. Retirez le Film Protecteur

Important : Assurez-vous de retirer tout **film protecteur** à l'arrière de la montre.
Cela peut bloquer les broches de charge et empêcher le bon chargement.

3. Vérifiez la Méthode de Charge

Utilisez toujours le **câble d'origine** livré avec la montre.
Les câbles ou adaptateurs non compatibles peuvent fournir une tension incorrecte.
Si la montre ne réagit pas, essayez :

- Un autre port USB
- Un autre adaptateur secteur
- Un port USB d'ordinateur

4. Vérifiez les Indicateurs de Charge

Lorsque vous connectez la montre, recherchez une **vibration** ou un **icône de charge** à l'écran.
S'il n'y a aucun signe de charge, vérifiez le câble ou le connecteur.

5. Effectuez un Redémarrage Forcé

Si la montre semble charger mais ne s'allume pas :

- Maintenez le **bouton latéral enfoncé pendant 30 secondes** pour forcer un redémarrage.
Cela corrige souvent les petits bogues logiciels.
Sinon, allez dans **Paramètres > Système > Réinitialiser** si l'écran s'allume.

6. Inspectez les Dommages Physiques

Vérifiez si les **broches de charge** sont sales ou endommagées.
Nettoyez-les doucement avec un chiffon sec.

7. Laissez Charger Plus Longtemps

Si la batterie est complètement déchargée, laissez-la branchée pendant **une heure** avant de réessayer.

Si le problème persiste, contactez notre **équipe d'assistance à support@motowatch.com**.