



[Base de Conhecimento](#) > [Moto360](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Ajustar o tamanho do texto no Moto 360](#)

Ajustar o tamanho do texto no Moto 360

Inas B. - 2025-10-13 - [Solução de problemas e configuração](#)

O Moto 360 permite personalizar o tamanho do texto para facilitar a leitura de notificações, mensagens e menus.

1. Abrir Configurações rápidas:

- Na tela principal, **deslize para baixo** a partir do topo da tela.

2. Ir para Configurações de tela:

- Toque em **Configurações** no menu de Configurações rápidas.

3. Encontrar Tamanho da fonte:

- Em Configurações, selecione **Tela**, depois **Tamanho da fonte**.

4. Escolher o tamanho desejado:

- Selecione o tamanho que preferir. As alterações serão **aplicadas imediatamente**.

5. Voltar para a tela inicial:

- Pressione o botão superior para voltar à tela inicial.

Aproveite uma **experiência de leitura personalizada** no seu Moto 360, tornando a navegação mais fácil e a leitura mais confortável.