



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 100](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Modo "Sempre Ligado" no Seu Relógio: Guia](#)

Modo "Sempre Ligado" no Seu Relógio: Guia

Inas B. - 2025-10-08 - [Solução de problemas e configuração](#)

O recurso **Sempre Ligado** mantém o mostrador do relógio visível o tempo todo, mas consome mais bateria. Veja como ativar ou desativar:

Ativar "Sempre Ligado"

Método 1: Menu de Configurações

1. Pressione o botão superior para acessar a tela inicial.
2. Toque em **Configurações**.
3. Vá em **Tela → Tela Ligada**.
4. Selecione **Sempre Ligado**.

Método 2: Configurações Rápidas

1. Deslize de cima para baixo na tela do relógio.
2. Toque no ícone inferior esquerdo (relógio com quatro linhas).

O fundo branco confirma que o modo **Sempre Ligado** está ativo.

Desativar "Sempre Ligado"

Método das Configurações Rápidas:

1. Deslize de cima para baixo na tela do relógio.
2. Toque novamente no ícone inferior esquerdo.

O fundo cinza indica que o modo **Sempre Ligado** está desativado.

Dica: Use conforme necessário para equilibrar conveniência e economia de bateria.