



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Como Ajustar a Intensidade da Vibração no Moto Watch 40](#)

Como Ajustar a Intensidade da Vibração no Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Solução de problemas e configuração](#)

Você pode personalizar facilmente a intensidade da vibração do seu **Moto Watch 40**. Siga estes passos:

Passos para Ajustar a Vibração

1. Acesse o Menu

Deslize para a direita na tela do relógio para abrir o menu.

2. Vá para Configurações

Role pelo menu e toque em **Configurações**.

3. Selecione Vibrações

Encontre a opção **Vibrações** e toque nela.

4. Escolha a Intensidade

Você verá três níveis: **Baixa**, **Média** e **Alta**.

Selecione a intensidade desejada para ajustar a força das vibrações.

Isso permite que o relógio forneça alertas de vibração personalizados de acordo com sua rotina e preferência.