



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Como Corrigir Problemas de Notificação no Seu Moto Watch 70](#)

# Como Corrigir Problemas de Notificação no Seu Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Solução de problemas e configuração](#)

Se o seu Moto Watch 70 não estiver recebendo notificações, siga estas etapas para resolver o problema:

## Etapa 1: Verifique o Bluetooth

Certifique-se de que o **Bluetooth esteja ativado** tanto no celular quanto no Moto Watch 70.

Confirme que os dispositivos estão **emparelhados e conectados** nas configurações de Bluetooth do seu celular.

## Etapa 2: Permissões de Notificação

1. Abra o **app Moto Watch Lite**.
2. Toque no **ícone do perfil** (canto superior esquerdo).
3. Selecione o **Moto Watch 70** em *Meus Dispositivos*.
4. Vá em **Permissões do Telefone** e ative as notificações para os aplicativos desejados (chamadas, mensagens, etc.).

## Etapa 3: Verifique as Configurações do Celular

Desative o **Modo Não Perturbe**.

Em **Configurações > Notificações**, verifique se as notificações dos aplicativos estão habilitadas.

## Etapa 4: Desative o Modo Economia de Energia

O modo economia pode limitar as notificações. Desative-o para garantir o recebimento em tempo real.

## Etapa 5: Reinicie Ambos os Dispositivos

Reinic peace o **celular** e o **Moto Watch 70** para restaurar a conexão Bluetooth.

## Etapa 6: Atualize o App

Verifique se o **Moto Watch Lite** está na **última versão** disponível na **Play Store** ou **App Store**.

## Etapa 7: Reemparelhe o Relógio

1. Nas **configurações de Bluetooth**, toque em **Esquecer Dispositivo** para o Moto Watch 70.
2. Reabra o **app Moto Watch Lite** e faça o emparelhamento novamente.

Se o problema persistir, entre em contato com o suporte pelo e-mail .