



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Moto Watch 40 - Modo Não Perturbe \(DND\)](#)

Moto Watch 40 - Modo Não Perturbe (DND)

Inas B. - 2025-10-10 - [Solução de problemas e configuração](#)

Mantenha o foco com o **Modo Não Perturbe (DND)** no seu Moto Watch 40. Esse recurso útil permite silenciar notificações e alertas quando você precisa de um momento sem distrações—sem perder alarmes ou o registro de atividades!

Ativar o Modo DND

1. Deslize para baixo a partir do mostrador do relógio para abrir as **Configurações Rápidas**.
2. Toque no ícone **DND (lua crescente)**.
3. Quando o ícone ficar branco, o Modo DND está ativo—pronto para focar sem interrupções!

Desativar o Modo DND

1. Deslize para baixo a partir do mostrador novamente para abrir as **Configurações Rápidas**.
2. Toque no ícone **DND** mais uma vez.
3. O ícone voltará ao estado normal, e você começará a receber notificações novamente.

Dica: Mesmo com o DND ativado, seu relógio continua registrando atividades e os alarmes funcionam normalmente, garantindo tranquilidade sem perder o controle da sua rotina.