



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Moto Watch 40 Não Vibra](#)

## Moto Watch 40 Não Vibra

Inas B. - 2025-10-10 - [Solução de problemas e configuração](#)

Se o seu **Moto Watch 40** não estiver vibrando, siga estes passos:

### 1. Verifique o Modo Não Perturbe (DND)

- **Certifique-se de que o DND está desligado:** Com o DND ativado, o relógio não vibra para notificações ou alertas.
- Deslize para baixo na tela do relógio para abrir **Configurações rápidas** e verifique o ícone DND.
- Toque no ícone para **desligar o DND** se estiver ativo.

**Verifique o horário do DND:** Garanta que o horário de DND do telefone não esteja ativo neste momento.

### 2. Ajuste as Configurações de Vibração

- Vá em **Configurações > Vibração** no relógio.
- Defina a intensidade da vibração como **Alta**.
- Confirme a alteração quando solicitado.

Agora, o relógio deve vibrar corretamente para notificações e alertas.