



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Recursos do produto](#) > [Controle de Música com o Moto Watch 40](#)

Controle de Música com o Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Recursos do produto](#)

O Moto Watch 40 torna o controle da sua música e mídias muito fácil. Seja durante exercícios, deslocamentos ou momentos de relaxamento, o relógio pode funcionar como um controle remoto conveniente para a mídia tocando no seu celular conectado.

Como Controlar a Música

Quando você começar a reproduzir música no seu telefone, um widget de música aparecerá no relógio. Isso permite que você gerencie sua mídia rapidamente com controles simples:

- **Tocar/Pausar:** Toque para iniciar ou parar a música instantaneamente.
- **Faixa Anterior:** Volte para a música anterior.
- **Próxima Faixa:** Avance para a próxima música.

Se o Widget de Música Não Aparecer

- **Verifique o Bluetooth:** Certifique-se de que o Bluetooth está ativado tanto no relógio quanto no telefone.
- **Confirme Mídia Ativa:** Garanta que a música esteja tocando ativamente no telefone e que a notificação de mídia esteja visível.

Depois de configurado, o Moto Watch 40 se torna um controlador de música portátil prático, permitindo que você aproveite suas músicas sem precisar mexer no celular.