



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Funções de Cronômetro e Temporizador no Moto Watch 40](#)

Funções de Cronômetro e Temporizador no Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Solução de problemas e configuração](#)

O **Moto Watch 40** oferece duas ferramentas práticas para gerenciamento de tempo: **Cronômetro** e **Temporizador**. Seja para exercícios, cozinhar ou organizar tarefas, essas funções são fáceis de usar.

Cronômetro

Como usar:

- Abrir o Menu:** No menu principal, toque em **“Function.”**
- Selecionar Cronômetro:** Toque em **“Stopwatch”** no sub-menu.
- Iniciar ou Retomar:** Toque no botão **Play** para iniciar ou retomar o cronômetro.
- Pausar:** Toque em **Pause** para parar temporariamente.
- Resetar:** Enquanto estiver pausado, toque em **Reset** para zerar o cronômetro.

Temporizador

Como usar:

- Abrir o Menu:** No menu principal, toque em **“Function.”**
- Selecionar Temporizador:** Toque em **“Timer”** no sub-menu.
- Escolher um Tempo Pré-definido:** Selecione 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 ou 60 minutos.
- Definir Temporizador Personalizado:** Toque no ícone **+** para inserir um tempo personalizado e pressione **Play** para iniciar a contagem regressiva.

Essas funções permitem gerenciar seu tempo de forma simples diretamente do seu Moto Watch 40.