



[Base de Conhecimento](#) > [Moto Watch 40](#) > [Solução de problemas e configuração](#) > [Solução de Problemas: Tilt-to-Wake no Moto Watch 40](#)

Solução de Problemas: Tilt-to-Wake no Moto Watch 40

Inas B. - 2025-10-10 - [Solução de problemas e configuração](#)

Se o **Moto Watch 40** não responde ao levantar o pulso, siga estes passos:

1. Verifique se o Modo Não Perturbe (DND) Está Desligado

- Tilt-to-wake **não funciona com DND ativado**.
- Para conferir:
 1. Deslize para baixo na tela do relógio para abrir **Configurações rápidas**.
 2. Procure o **ícone DND (meia-lua)**.
 3. Se o fundo do ícone estiver escuro, DND está ativo.
- Toque no ícone para desativar DND. A função tilt-to-wake deve funcionar normalmente.

2. Limpe o Sensor

- A função depende dos sensores na parte de trás do relógio.
- Use um **pano macio** para remover poeira, sujeira ou óleo.

3. Teste Tilt-to-Wake

- Após desativar DND e limpar os sensores, **levante o pulso**.
- A tela deve acender automaticamente ao inclinar ou levantar o pulso.