Ajuster la taille du texte sur votre Moto 360

Inas B. - 2025-10-13 - Dépannage et configuration

Votre Moto 360 vous permet de personnaliser la taille du texte pour faciliter la lecture des notifications, messages et menus.

1. **Ouvrir les Paramètres rapides :**
    - Depuis le cadran, **faites glisser vers le bas** depuis le haut de l'écran.
2. **Accéder aux Paramètres d'affichage :**
    - Appuyez sur **Paramètres** dans le menu des Paramètres rapides.
3. **Trouver Taille du texte :**
    - Dans Paramètres, appuyez sur **Affichage**, puis sur **Taille du texte**.
4. **Choisir la taille souhaitée :**
    - Sélectionnez la taille qui vous convient. Les modifications seront **appliquées immédiatement**.
5. **Retour à l'écran d'accueil :**
    - Appuyez sur le bouton supérieur pour revenir à l'écran principal.

Profitez d'une **expérience de lecture personnalisée** sur votre Moto 360 pour une navigation et une lecture plus confortables.