



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Ajuste del Brillo de la Pantalla de su Moto Watch 70](#)

Ajuste del Brillo de la Pantalla de su Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Solución de problemas y configuración](#)

Personalice el brillo de la pantalla de su Moto Watch 70 directamente desde la configuración para una visibilidad y comodidad óptimas.

Niveles de Brillo Personalizables:

- El reloj ofrece **cinco niveles de brillo**: 20%, 40%, 60%, 80% y 100%.

Ajuste de Brillo Fácil:

1. Abra **Configuración** en su Moto Watch 70.
2. Busque la opción **Brillo**.
3. Toque los iconos **más (+)** o **menos (-)** para ajustar al nivel de brillo deseado.

Este práctico ajuste le permite personalizar la pantalla para la mejor visualización, ya sea bajo luz solar intensa o en una habitación con poca luz.