



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 100](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Personalización del Tiempo de Pantalla en Motowatch 100](#)

Personalización del Tiempo de Pantalla en Motowatch 100

Inas B. - 2025-10-08 - [Solución de problemas y configuración](#)

El tiempo de pantalla ayuda a ahorrar batería apagando la pantalla tras un período de inactividad. Ajuste así:

1. Presione el Botón Superior

- Abra el menú principal presionando el botón superior del Motowatch 100.

2. Vaya a Configuración

- Seleccione **Configuración** para acceder a las opciones del reloj.

3. Seleccione Pantalla

- Toque **Pantalla** para ver las opciones relacionadas con la pantalla.

4. Acceda a Tiempo de Pantalla

- En las configuraciones de Pantalla, toque **Tiempo de Pantalla**.

5. Establezca la Duración Preferida

- Seleccione el intervalo deseado (en segundos) para el apagado automático de la pantalla.

Esta configuración permite equilibrar la visibilidad de la pantalla y la conservación de la batería.