



[Base de conocimiento](#) > [Moto360](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Activar la Pantalla Siempre Encendida en tu Moto 360 \(3ra Gen\)](#)

## Activar la Pantalla Siempre Encendida en tu Moto 360 (3ra Gen)

Inas B. - 2025-10-13 - [Solución de problemas y configuración](#)

La Moto 360 (3ra Gen) ofrece la función **"Always-On"**, que mantiene visible la esfera del reloj mientras optimiza la duración de la batería. A continuación, te mostramos cómo activarla o desactivarla.

### Guía paso a paso:

#### 1. Accede a Configuración Rápida:

- Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del reloj para abrir el menú de Configuración Rápida.

#### 2. Abrir Configuración de Pantalla:

- Toca **Configuración** en el panel de Configuración Rápida.

#### 3. Seleccionar Opciones de Pantalla:

- Dentro de Configuración, ve a **Pantalla** para acceder a las preferencias de visualización.

#### 4. Activar/Desactivar "Always-On":

- Desplázate hasta el final de la configuración de pantalla.
- Toca **Siempre encendido** para activar o desactivar la función según tus necesidades.

Con este ajuste, tu Moto 360 puede mostrar la esfera continuamente o ahorrar batería al apagar la pantalla cuando no esté en uso, brindándote control total sobre tu experiencia.