



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 70](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Solución de problemas general: Cómo reiniciar su Moto Watch 70](#)

## Solución de problemas general: Cómo reiniciar su Moto Watch 70

Inas B. - 2025-10-08 - [Solución de problemas y configuración](#)

Si su Moto Watch 70 presenta problemas, realizar un reinicio puede resolverlos. Siga estos pasos:

### Opción 1: Usar el botón

- Mantenga presionado el botón de la reloj durante 30 segundos.
- Esto iniciará un reinicio, borrando todos los datos y restaurando la configuración de fábrica.

### Opción 2: Usar los ajustes del reloj

- Desde la pantalla principal, deslice hacia abajo para abrir el menú de ajustes rápidos.
- Toque el ícono de **Ajustes**.
- Desplácese hacia abajo y seleccione **Sistema**.
- Toque **Restablecer** y confirme para restaurar el reloj a su configuración original.

#### **Nota importante:**

El reinicio borrará todos los datos almacenados, incluidos los registros de actividad y ajustes personalizados. Asegúrese de hacer una copia de seguridad antes de realizarlo.