



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Características del producto](#) > [¿Cómo ajusto el volumen del asistente de IA en el Moto Watch 120?](#)

¿Cómo ajusto el volumen del asistente de IA en el Moto Watch 120?

Inas B. - 2025-10-10 - [Características del producto](#)

Cuando usas tu Moto Watch 120 para hablar con el asistente de tu teléfono — como **Google Assistant** o **Siri** — el volumen se controla desde tu **teléfono**, no desde el reloj.

Ajustar el volumen del asistente de IA

En Android

- Usa los **botones de volumen** o ve a **Ajustes > Sonido y vibración**
- Ajusta el volumen de **Medios** o **Asistente**.

En iPhone

- Usa los **botones laterales** o ve a **Configuración > Sonidos y vibración**
- Ajusta el volumen de **Siri** según tu preferencia.

Probar el volumen

1. Activa el asistente de IA desde tu Moto Watch 120.
2. Verifica que el volumen de tu teléfono esté al nivel deseado.

Verificar la conexión Bluetooth

Asegúrate de que tu Moto Watch 120 esté **conectado por Bluetooth** a tu teléfono para un funcionamiento sin interrupciones.

Ajustando el volumen desde tu teléfono, podrás disfrutar de una experiencia con el asistente más cómoda y personalizada.