



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Cómo Cambiar la Esfera del Reloj en tu Moto Watch 120](#)

Cómo Cambiar la Esfera del Reloj en tu Moto Watch 120

Inas B. - 2025-10-10 - [Solución de problemas y configuración](#)

Personaliza tu **Moto Watch 120** cambiando la esfera para que se adapte a tu estilo. Puedes hacerlo directamente desde el reloj o desde la aplicación **Moto Watch Lite** en tu teléfono.

Método 1: Cambiar la Esfera Directamente en el Reloj

Tocar y Mantener Presionado

Mantén presionada la esfera actual del reloj.

Deslizar

Desliza hacia la izquierda o derecha para ver los estilos disponibles.

Seleccionar

Toca la esfera que quieras aplicar.

Método 2: Cambiar la Esfera desde Configuración

Abrir Ajustes Rápidos

Desliza hacia abajo desde la pantalla principal para abrir los ajustes rápidos.

Abrir Configuración

Toca el ícono de **Configuración** (engranaje).

Ir a Pantalla

Selecciona **Pantalla** en el menú.

Elegir Esfera del Reloj

Toca **Esfera del reloj** entre las opciones.

Explorar y Aplicar

Desliza entre los diseños disponibles y toca el que desees usar.

Acceder a Más Esferas a Través de la App Moto Watch Lite

Para ver más diseños de esferas:

1. Abre la aplicación **Moto Watch Lite** en tu teléfono.
2. Selecciona tu **Moto Watch 120** en la sección "Mi Reloj".
3. Desplázate hasta **Configuración de Esferas del Reloj**.
4. Explora y elige entre todos los diseños disponibles.

Solución de Problemas

Si las esferas no se cargan o muestran errores:

- Asegúrate de que la aplicación **Moto Watch Lite** esté actualizada.

- Verifica que el **firmware del reloj** esté en la última versión.