



[Base de conocimiento](#) > [Moto Watch 120](#) > [Solución de problemas y configuración](#) > [Cómo Hacer y Recibir Llamadas en tu Moto Watch 120](#)

Cómo Hacer y Recibir Llamadas en tu Moto Watch 120

tnas B. - 2025-10-10 - [Solución de problemas y configuración](#)

Mantente conectado y gestiona tus llamadas directamente desde tu **Moto Watch 120** utilizando la **función de Llamadas por Bluetooth**. Sigue los pasos a continuación para aprender a hacer y recibir llamadas, sincronizar contactos y resolver problemas comunes.

Funciones de Llamadas por Bluetooth

Hacer y Recibir Llamadas

- La **Moto Watch 120** se conecta a tu teléfono mediante **Bluetooth** para realizar y recibir llamadas.
- Puedes gestionar tanto las **llamadas entrantes como salientes** desde la pantalla de la reloj con el marcador incorporado.
- **Nota:** Las llamadas por Internet (VoIP), como **WhatsApp, Skype o Zoom, no son compatibles**.

Sincronizar tus Contactos

- Abre la aplicación **Moto Watch Lite** en tu teléfono.
- Elige los contactos que deseas **sincronizar** con tu reloj.
- Una vez sincronizados, podrás llamar directamente desde tu reloj sin necesidad de usar el teléfono.

Ajustar el Volumen de la Llamada

- Durante una llamada, puedes **ajustar el volumen** directamente desde tu reloj para mayor comodidad.

Solución de Problemas

Si las Llamadas Fallan

1. Verifica los Códigos Regionales o Internacionales

- Asegúrate de que el número de teléfono incluya el código correcto (por ejemplo, **+34** para España, **+52** para México).
- Actualiza los contactos en la aplicación Moto Watch Lite o en tu teléfono si es necesario.

2. Verifica la Conexión Bluetooth

- Comprueba que tu **Moto Watch 120** esté correctamente conectada a tu telefono por Bluetooth.
- Si la conexión es inestable, apaga y vuelve a encender el Bluetooth en ambos dispositivos.

¿Sigues Teniendo Problemas?

Si el problema persiste, comunícate con el **equipo de soporte de Moto Watch** para obtener más ayuda.